

anywhere
LIGHT Free
ライトフリー
MCE-3641

読書 玄関
デスク 廊下
壁掛 ベッドサイド

安全上のご注意

- 守らないと、思わぬけが等に繋がる注意事項を示します。
- 絶対に分解・修理・改造は行わないで下さい。※思わぬけがや製品の故障に繋がる恐れがあります。
 - 子供等取扱に不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところで使わないで下さい。※思わぬけがの原因となります。
 - 本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
 - 破損したら使用しないで下さい。
 - 子供の手の届く場所に保管しないで下さい。
 - 使用しない時は電池を抜いて保管して下さい。
 - 濡れた手での電池の交換はおやめ下さい。※感電、製品の故障の原因となります。
 - 古い電池と新しい電池の併用はおやめ下さい。
 - 本体を水につけたり、水をかけたりしないで下さい。※本体は防水ではありません。思わぬけがや製品の故障の原因となります。
 - 光源を直視しないで下さい。※視力に影響を及ぼす可能性があります。

使用上のご注意


- 守らないと製品の動作に問題が生じたり製品本体の故障や劣化に繋がる注意事項、又その他の注意を示します。
- 高温になる所、湿気の多い所、直射日光の当たる所への設置・放置・保管はしないで下さい。
 - 落とす・ぶつける等、製品本体に強い衝撃を与えないで下さい。
 - お手入れの際に、シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないで下さい。
 - この製品は一般家庭用です。業務用でのご使用はご遠慮下さい。

電池のセット

- 電池ボックスのフタをスライドして開け、新しいCR2032形コイン電池2枚をプラス面が上向きになるようにセットして、フタを閉めて下さい。

使用方法

- 本体を自由に曲げて設置し(下記の例参照)、電源スイッチをONにしてご使用下さい。



材質	TPR ABS	光度	約9000mcd
電源方式	リチウム電池式： コイン形リチウム電池CR2032形2枚(テスト用2枚付属)		

 株式会社マクロス
〒130-0003
東京都墨田区横川3-9-3

■お客様サポート窓口
TEL:03-3829-5525
受付:月曜日～金曜日

※商品の仕様及び外観等は、予告なく変更することがあります。※パッケージのイラストと実際の商品は多少異なる場合があります。


台紙 プリスター

PL保険加入済
MCE-3641

MADE IN CHINA