

取扱説明書の内容に追記がございますので、
お詫びして訂正いたします。

6ページ

- タンク内の水が無くなると、自動でミストは停止し、ランプが赤く点灯します。水が無くなった場合はタンクに注水して下さい。

正しくは

タンクの水が無くなると、ミストが停止する前にランプが赤緑交互にしばらく点滅します。その後水が完全に無くなると、ランプが赤に点灯してミストが停止します。赤緑交互の点滅は注水のタイミングのサインです。